



KOM GODT I GANG MED JERES NYE OPVASKEMASKINE

Salt:

STRAKS før den første vaskecyklus, skal saltbeholderen fyldes helt op med vand og herefter påfyldes der ca. 1 kg. salt (Vi anbefaler så groft salt som muligt specielt udviklet til brug for opvaskemaskiner) brug ALDRIG bordsalt eller industrisalt.

1. Fjern den nederste kurv og skru låget af modsat uret, første gang der påfyldes skal der fyldes vand i tanken helt op til kanten
2. Anbring tragten og fyld saltbeholderen op til kanten, ca. 1 kg. Det er normalt at der siver en smule vand ud
3. Rør rundt med en gaffel, sådan at saltet ikke har klumpet sig sammen.
4. Fjern tragten og fjern eventuelle saltrester fra åbningen og skyl låget under rindende vand og skru det tilbage på plads.

Indstilling af vandets hårdhed:

Da vandets hårdhed i København er hårdt til meget hårdt, skal Jeres opvaskemaskine sættes til niveau 5 ud af 5.

1. Tænd og sluk opvaskemaskinen ved hjælp af tænd/sluk knappen
2. I slukket tilstand: Tryk og hold på P knappen et par sekunder, indtil der høres et "bip"
3. Tænd for opvaskemaskine, nu vises det indstillede niveau på displayet. Juster niveauet med P knappen fra 1 til 5, sæt den på 5.
4. Tryk på tænd/sluk knappen for at gemme indstillingen.

Hvis beholderen ikke påfyldes salt, kan det i værste tilfælde beskadige blødgøringsanlægget og varmelegemet.

Afspænding:

1. Åben beholderen ved at trykke på og herefter trække tappet på låget opad
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmidlet op til maksimum. Vær opmærksom på, at beholderen kan boble som om den er fyldt. Det er den som regel ikke, afvent at den bobler færdigt og påfyld igen. Dette gentages indtil man er sikker på, at tanken er fyldt
3. Hælder du ved siden af, skal du straks tørre det op med en tør klud.
4. Tryk låget ned for at lukke det, indtil der høres et klik.

FYLD ALDRIG AFSPÆNINGSMIDDEL DIREKTE I MASKINENS BUND.

Hvis resultatet af tørringen ikke er tilfredsstillende, kan du regulere doseringen af afspændingsmidlet.

Hvis der er striber på services, skal du indstille til et lavt nummer (1-2)

Hvis der er vanddråber eller kalkmærker, skal du indstille til højt nummer (3-4)

Vejledning:

1. Tænd og sluk opvaskemaskinen med tænd/sluk knappen
2. I slukket tilstand, tryk på P knappen 3 (tre) gange og tryk på tænd/sluk knappen indtil det indstillede niveau vises i displayet.
3. Juster niveauet ved hjælp af P knappen, vi anbefaler som start, at indstille maskinen til niveau 3.
4. Afslut ved at slukke på tænd/sluk knappen for at gemme justeringen

Vær opmærksom på, at jo højere niveauet er indstillet, dets mere afspænding bruger maskinen, hvorfor der skal fyldes på oftere.

Vi håber I bliver glade for Jeres nye opvaskemaskine, god fornøjelse😊

De bedste hilsner

Scholtes – S.A.I. Danmark A/S