

Vaskebordplade

Intro:

Vaskebordpladen, 23mm Marmorline-Granitex (Solid Surface, marmor white 01), fremstår i et meget enkelt design.

Vask og bordpladen er støbt ud i én enhed som giver en lækker glat overflade uden kroge og kanter.

Bordpladen er meget slidstærk og super let at have med at gøre.

Alle bordplader er håndstøbt på egen fabrik og møder de højeste kvalitetskrav.

For alle farver gælder det, at der i det færdige produkt, kan forekomme variationer i farve og struktur.

NB. Brug aldrig bordpladen som arbejdsbord!



Vedligeholdelsesvejledning:

Rengøring: Vaskebordpladen rengøres med varmt vand og almindelige rengøringsmidler til husholdning (f.eks. opvaskemiddel) Marmorline Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig- og hovedrengøring. Den fjerner urenheder og forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Pleje: Marmorline Plejevoks er et imprægneringsmiddel, der gør overfladen mere vandafvisende og rengøringsvenlig. Dvs. at kalk ikke sætter sig så nemt på overfladen. Vi anbefaler, at behandle bordplader med Marmorline Plejevoks.

Kalkaflejringer: Ved kalkaflejringer bruges normale afkalkningsmidler, (følg brugsanvisningen) eller husholdnings eddike. Produktet må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hårfarvningsmiddel, klorin med mere. Brug ikke rengøringsmidler som f.eks. tør skurepulver, stålgrudesvampe eller ståluld.

Varmvandstemperaturen må ikke overstige + 65 C.

Reparation af små/fine ridser:

Er ridsen (området) meget lille (kan kun mærkes med en negl), ligner spindelvæv ridser, eller ikke til at rengøre, er det ofte muligt at slibe området.

1. Afdæk området med malertape.
2. Det anbefales at bruge en elektrisk slibe maskine.
NB. Det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.
3. Påfør vand på det område hvor der er ridser / fugt vådslibepapiret.
Hvis bordoverfladen er blank, slib først med korn 600.
Hvis bordoverfladen er mat, prøv med korn 400 først.
4. Slib i cirkel bevægelser.
5. Slibning gentages - indtil ønskede finish er opnået.
6. Finish slibning med filt pude.
7. Rengør med Marmorline Rens, eller almindelig opvaskemiddel. Skyl efter med lunken vand og tør bordpladen over med en tør klud.
8. Efterbehandle/efterpolere med Marmorline Plejevoks.

Er ridserne kun "spindelvævs ridser" (ikke dybe ridser) kan disse med meget stor sandsynlighed poleres væk med polerpasta.

Det anbefales at bruge en elektrisk polermaskine.

NB. Det tilrådes at slibe med lav hastighed og let tryk. Området må ikke blive varmt.

Større ridser og hakker, hvor tungere genstande er tabt ned på bordet, kontakt viceværten. Viceværten kan formidle kontakt til forhandleren, som kan udbedre skaden, så bordet igen fremstår som nyt.