

DØRTELEFON

- 1. DØRTELEFON - INTRO**
- 2. FERMAX iLOFT og SKYLINE - DATA og VEJLEDNING**



Intro:

I lejligheden er opsat dørtelefon. Telefonanlægget er enkelt at betjene og det er muligt både at indstille ringetonen og samtalevolumen efter individuelt behov.


Daglig vedligeholdelse:

Tørres af med en fugtig klud i forbindelse med almindelig rengøring.

Gode tip:

Se vedlagte vejledning.

*Hvad byder du
uventede gæster?*



iLOFT KOLLEKTIONEN

VIDEOPORTTELEFONANLÆG

Håndfri

◀FREUND▶

FERMAX

Rene linjer. Essens. Forførelse.
En nutidig juvel.

Skønhed forenet med højtydende elektronik
gør iLOFT til arkitektens valg.

Findes i audio- og videoversioner, indmurede og
frembyggede versioner, farvemuligheder
og tilbehør: der findes en iLOFT model
til enhver stil.

Velkommen til iLOFT KOLLEKTIONEN

iLOFT
by 




Alle iLOFT monitorer har en højopløselig 3,5" TFT skærm og højtydende audioniveauer. Alt parat til perfekt kommunikation.

Multifunktionelle taster er klar til intuitiv brugerbetjening og opsætning via en OSD navigationsmenu.

De højeste fabrikationsstandarder for materialer og bearbejdning giver iLOFT monitorerne et specielt præg.

Opdag iLOFT KOLLEKTIONEN.







EN iLOFT REFERENCE

iLOFT er efterspurgt af arkitekter, designkonsulenter og bygningskonstruktører over hele verden.
Reflection er et eksempel.


Reflection er et 2 millioner m² beboelsesområde i Singapore beliggende nær den historiske strandpromenade. Reflection er designet af Daniel Libeskind.

Til de seks skyskrabere og elleve lavere blokke var iLOFT det perfekte match.



"Skabt af Benedito Design Studio i Barcelona.
Et kraftcenter for europæisk industrielt design som har
været trendsetter gennem de sidste 35 år".


iLOFT MONITORER **iLOFT**
by **FERMAX**



iLOFT INDMURET

Et ABS kabinet belagt med en **transparent polykarbonatfilm** giver den blankeste overflade.

Når den er indmuret, er maksimumshøjden kun **13 mm** fra væggen, hvilket gør den kompakt, let og ultratynd.



Mål (mm)

Indmuret monitor: 131x197x58
FERMAX indmuringsdåse: 108x158x45
Universal indmuringsdåse: 114x174x50

VARENUMRE

F05620 VDS iLOFT monitor
F05630 iLOFT indmuringsdåse


iLOFT
by **FERMAX**

iLOFT FREMBYGGET



iLOFT frembygget monitor skiller sig ud ved
nem og enkel installation.

Placeret på væggen kræver den **intet
bygningsarbejde** og kan installeres på alle
slags vægge.



MÅL (mm)

Frembygget monitor: 131x197x36

VARENUMRE

F05614 VDS iLOFT monitor
F05606 VDS iLOFT PURE monitor

iLOFT
by **FERMAX**

iLOFT TILBEHØR

iLOFT
by **FERMAX**



iLOFT DUPLEX VÆGAPPARAT

DET PERFEKTE MATCH

Et audioapparat for nemmere installation eller som ekstraapparat. **Slank og let** repræsenterer iLOFT vægapparatet elegance i al sin beskedenhed.

Men det er også en teknologisk bedrift i digital audiobehandling, som sikrer høj kvalitet og ekko- og støjfri kommunikation.

Indbyggede **lysdioder og tydelige ikoner** til tasterne gør betjening og opsætning ekstremt intuitiv.




MÅL (mm)

Vægapparat: 90x146,5x20


VARENUMMER

F05601 VDS iLOFT duplex vægapparat

iLOFT
by **FERMAX**



Volumenkontrol



KRYSTAL DEKORAMME



Både iLOFT og iLOFT PURE monitorerne
fås med nyt tilbehør:
iLOFT krystalrammen.

6 mm tyk facetslebet glas
som kan integreres i de mest avancerede
hjem. Kun for æstetikkens skyld eller som
et praktisk tilbehør for at dække mærker
etter huller efter ældre udstyr.



MÅL (mm)


Ramme: 189x256x6

VARENUMMER

F05631 iLOFT krystal dekoramme

iLOFT
by **FERMAX**

FARVEUDVALG



Forskellige hjem, personlige farver.


Hvert hjem har sin stil, og farver er et
middel til at udtrykke dette.

iLOFT fremmer individuelle løsninger
i rummene.

Et farvestrøg under
polycarbonatfilmen.

Nu fås fronter i **guld, sølv og sort** ud
over standard hvid.

Som en malers palet er iLOFT et
udtryksmiddel for skønhed.



VARENUMRE

F05633 Sølv front

F05634 Sort front

F05635 Guld front



iLOFT
by **FERMAX**

TEKNISK INFO


Intuitiv og brugervenlig. iLOFT er designet til at fungere uden en specifik brugeropsætning.

Så snart der modtages et opkald, kommer der et billede på skærmen.

☞ åbner to-vejs audiokanalen for krystalklar håndfri samtale.

↔ åbner adgangen for gæsten.

Samtale slutter automatisk efter 90 sekunder, eller når der igen trykkes på ☞.



AUTOMATISK OG HÅNDFRI BETJENING

MULTIFUNKTIONSTASTER




Åbn/luk audio- og videokommunikation med dørstationen.



Åbn-dør-tast for adgangsdøre til bygningen/hjemmet.



Kamera tændt tænder kameraet i dørstationen for et kik udendørs uden at have modtaget et opkald.



F1-F2

Til ekstrafunktioner indstillet af elektrikeren som f.eks. tilkalde elevatorene, tænde lys eller aktivere et ekstra relæ.

▲ MENU ▼

Digital menu til valg af ringtone, volumenkontrol og videoindstillinger.

iLOFT
by **FERMAX**

BRUGERVALG




En enkel og let OSD menu, som findes i F05614, giver brugeren mulighed for at få det bedste ud af iLOFT funktionerne.

- **Doormaticfunktion:** gør det muligt at indstille monitoren til i en given periode automatisk at åbne døren, når der modtages et opkald.
- **Ringetonevalg:** forskellige melodier skelner mellem opkaldene: hoveddørstationen, dørstation nr. 2 og dørklokke ved lejligheden.
- **Forstyr ikke:** lydløse opkald til de afslappende stunder.

Fermax til integration

Teleslynge til transmission til høreapparater er standard i alle apparater i iLOFT kollektionen.



Indstillingsvalg



Melodivalg



Forstyr ikke funktion




Teleslynge

iLOFT
by **FERMAX**

INSTALLATION


INDMURING

- 1 Installer FERMAX
indmuringsdåse F05630
eller en standarddåse
(114x174x50mm).
- 2 Monter installationskablerne
til monitorforbindelsen.
- 3 Skru monitoren på
indmuringsdåsen og
programmer den med
ringetasten.
- 4 Sæt dækslet på foroven og
tryk det nedad for at få det
tilpasset.



FREMBYGNING

- 1 Skru monitorunderlaget på
væggen.
- 2 Fastgør installationskablerne
til stikforbindelserne på
bagsiden af monitoren.
- 3 Fastgør monitoren ved at
passe den ind i tapperne på
underlaget.
- 4 Monter fronten ved at sikre
den i venstre side og lukke
den med et let tryk.





Cityline dørstation

iLOFT KOLLEKTIONEN - VARENUMRE

Monitorer

	Indmuret	Frembygget
VDS	F05620 iLOFT monitor	F05614 iLOFT monitor
VDS		F05606 iLOFT PURE monitor

Tilbehør

Vægapparat	F05601 iLOFT VDS duplex vægapparat
Indmurings-dåse	F05630 iLOFT indmuringsdåse
Glasramme	F05631 iLOFT krystal dekoramme
Fronter	F05633 iLOFT sølv front F05634 iLOFT sort front F05635 iLOFT guld front

iLOFT
by **FERMAX**



Design: FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

Foto: Enric Pérez.

PROGRAMMERING: BRUGERMENU

Adgang til brugermenuen


1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen



Valg af ringtone

I menuen kan der vælges forskellige melodier til opkald fra:


- Dørstationen
- Dørstation nr. 2
- Ringeklokke ved lejligheden




Først vises opkaldsstyrken for det ønskede kald. Dette kan ændres ved at trykke på + eller -.

Derefter vises den gældende melodi for hver mulighed. Hvis man ønsker at høre melodien, trykkes der på den tast, der svarer til PLAY på skærmen.

1. Dørstationen



2. Dørstation nr. 2 (hvis der er monteret en)



3. Dørklokke ved lejligheden (hvis der er monteret en)


Som tidligere vist kan dørklokkelmelodien indstilles i melodimenuen.



Forstyr ikke (slet ringetoner)

Inden for samme brugermenü kan man vælge Forstyr ikke indstillingen. For at gøre dette vælges det tilsvarende ikon, og ved at trykke OK forlades skærmen.


Forstyr ikke indstillingen vises ved, at en rød LED lampe blinder en gang i sekundet. For at deaktivere den vælges igen den samme mulighed, og den røde LED lampe forbliver tændt for at vise standby indstillingen.




Teleslynge

Inden for samme brugermenü kan man vælge telesløjfen. Den er deaktiveret fra fabrikken.

Sløjfen arbejder sammen med høreapparater.




Ved at vælge denne mulighed kan man gå ind i undermenuen, hvor teleslyngen kan aktiveres eller deaktiveres.



Deaktiveret

Teleslyngen aktiveres
ved at trykke på højrepilen




Aktiveret

Venstrepilen deaktiverer
teleslyngen

Automatisk åbning (Doormatic)


Med «Automatisk åbning» aktiveret åbner døren, når et kald modtages.

Fra fabrikken er døråbnerfunktionen deaktiveret (ikke adgang for brugeren. Den skal først aktiveres af elektrikeren) for at kunne aktiveres af brugeren.




Brugermenü: Doormatic funktion
DEAKTIVERET af elektrikeren

Vælg denne mulighed for at gå ind i undermenuen, hvor Doormatic funktionen kan aktiveres eller deaktiveres.




Brugermenü: Doormatic funktion
AKTIVERET af elektrikeren



Man kan aktivere/deaktivere Doomatic ved at vælge Doomatic muligheden og trykke OK. Efter at have trykket OK går man ud af menuen og kan se, om Doomatic indstillingen er aktiveret ved, at den grønne LED lampe lyser. Hvis den ikke er aktiveret, forbliver den røde LED lampe tændt for at vise standby indstilling.

iLoft monitor



Teleslynge vises med dette symbol.

- Inkluderer en sløjfe, som arbejder sammen med høreapparater.
- **Bemærk:** ved høreapparater med manuelle valgindstillinger skal digital indstilling konfigureres.

Taster



Audioaktivivering, lægge på og konfigurationsindstillingstaster (menu).

- Når et opkald modtages, (man har 30 sekunder til at svare, før den går i standby. I løbet af denne tid slukker den røde LED lampe for at vise, at et opkald er i vente-position), tryk på denne tast for at tale med gæsten. Audiokanalen åbnes fra dørstationen til lejligheden, (den blå LED lampe lyser op for at vise en samtale med dørstationen, og alt hvad der bliver sagt, kan høres af denne), dette er en håndfri betjeningsindstilling.
 - Tryk når samtalens er afsluttet (når der er afsluttet, slukker den blå LED lampe og den røde bliver tændt).
- Bemærk:** Standardindstilling for timeren til monitoren er 90 sekunder.
- Når monitoren er på standby, trykkes der på denne tast og den holdes nede 1 sekund for at komme ind i brugerindstillingen. Se «Programmering: Brugermenü» delen.

Bemærkninger:

- Samtalens er privat, ingen andre kan høre med.
- «Håndfri» indstilling er standardindstilling.
- Mens audiokanalen er åben, kan input audioen justeres. Se det pågældende afsnit om «Audio justeringer»
- Mens monitoren er indstillet til «simplex indstilling», (tryk for at tale og slip for at lytte), vises det med en blinkende blå LED lampe, som aktiverer input audio kanalen. Fra dette øjeblik er audio kanalen aktiveret (konstant lysende blå LED lampe), hver gang der trykkes på MENU tasten, og når den slippes, aktiveres input audio kanalen (blinkende blå LED lampe). For at afslutte en samtale trykkes kort på MENU tasten.

Låseudløser



- Når der trykkes på denne tast, mens der tales med dørstationen, bliver låseudløseren aktiveret.



Auto-start / Tast til valg af hovedkamera eller kamera nr. 2



- Mens monitoren er på standby, trykkes der på denne tast i 1 sekund for at tænde monitoren manuelt. For at aktivere audio trykkes der på  tasten.
- Med video, hold denne tast nede i 2 sekunder for at skifte mellem hovedkameraet og kamera nr. 2 (hvis der findes et).

Bemærk:

- Hvis kanalen er optaget, vil der lyde en fejltone «BEEP», og autostart vil ikke blive aktiveret.
- Autostart funktionen anvendes altid på hoveddørstationen, undtagen når et opkald modtages fra dørstation nr. 2. Når samtalens er afsluttet, aktiveres autostart i dørstation nr. 2 i 30 sekunder. Derefter aktiveres den i hoveddørstationen.




F1 og F2: Taster til ekstra funktioner

(Tildelt af elektrikeren; se de pågældende afsnit).

Bemærk: Monitoren tænder når opkaldet fra dørstationen er afsluttet.


Betjening



Åbn døren

Når der modtages et opkald fra dørstationen, kan døren til en hver tid åbnes ved at trykke på  tasten.

iLoft monitor



Besvare et opkald

Håndfri indstilling:

Når der trykkes på opkaldstasten på dørstationen, kommer der en opkaldstone både i dørstationen og i monitoren, som tænder skærmen.

MENU

Tryk på tasten for at tale med gæsten. Audiokanalen mellem gaden og lejligheden vil blive åbnet; **betjening i håndfri indstilling**. Kommunikationen vil automatisk slutte efter 90 sekunder, eller når som helst der trykkes på tasten.

LED lampen vil forblive tændt (blå), mens samtalens foregår.


Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren automatisk efter 30 sekunder.

Mens i simplex samtale indstilling (tryk på tasten for at tale og slip for at lytte).

Når der trykkes på opkaldstasten på **dørstationen**, kommer der en opkaldstone både i dørstationen og i monitoren, som tænder skærmen. Tryk på tasten for at tale med gæsten, dette efter-lader input audio kanalen aktiveret. Simpex indstillingen vises ved, at den blå LED lampe blinker.

Fra dette øjeblik er audio kanalen aktiveret (konstant lysende blå LED lampe), hver gang der trykkes på tasten, og når den slippes, aktiveres input audio kanalen (blinkende blå LED lampe) **betjeningen er i simplex indstilling**. Kommunikationen vil automatisk slutte efter 90 sekunder, eller når som helst der trykkes på tasten. Når der er afbrudt, slukker den blå LED lampe.

Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren automatisk efter 30 sekunder.



Manuel monitor aktivering (autostart)

Når monitoren er i standby, holdes denne tast nede, til billedet kommer frem (mindre en 2 sekunder).

Hvis der er mere end 1 kamera i installationen: Slip tasten og tryk igen, indtil billedet fra kamera nr. 2 kommer frem.

For at aktivere audioen og tale med gæsten eller åbne døren følges ovenstående trin.

Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren automatisk efter 30 sekunder.

BEMÆRK: Hvis der er mere end 1 iLoft monitor i systemet, og der sker et opkald til en monitor, vil en blå LED lampe i de øvrige monitorer vise, at kanalen er optaget.

Hurtig oversigt: LED lamper


STATUS	blå LED	grøn LED	rød LED
Ikke programmeret	-•-		
Standby			●
Opkald/opkaldt			
Håndfri audio	●		
Output audio (simplex indstilling)	●		
Input audio (simplex indstilling)	●		
Forstyr ikke			●
Doormatic		●	
Forstyr ikke + Doormatic		●	●

STATUS
LED tændt
Meget langsom blinken (0,1 sek. ON - 5 sek. OFF)
Langsom blinken (1 sek. ON - 0,5 sek. OFF)

Vedligeholdelse - rengøring




Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder syre, eddike eller slibemiddel.



1. Brug en fugtig klud.
2. Tør monitoren af, altid i samme retning.

Tør monitoren omhyggeligt efter rengøring for at undgå fugtskader.

Tekniske data

	Strømforsyning	18 Vdc
Forbrug:		
standby		26 mA
video		160 mA
audio + video		250 mA
audio + video (med sløjfe)		370 mA
Temperaturområde		[-5, +40° C]
Fugtighed		[5,95 %]
OSD menu		
Opløsning	TFT 3.5"	Vandret: 480 linjer TV Lodret: 234 linjer TV
Videosignal	Sammensat signal 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.	
Mål indmuret	197 x 131 x 60 mm	
Mål frembygget (højde x bredde x dybde)	197 x 131 x 34,3 mm	

FREUND ELEKTRONIK A/S

Fuglebakken 119 - 5210 Odense NV - Tlf. 66 16 24 14 - Fax 66 16 29 44 - freund@freund.dk - www.freund.dk



THE NEW LANGUAGE FROM FERMAX

◀FREUND▶

FERMAX

ET STORT FAMILIEMÆRKE

FERMAX er en spansk familievirksomhed baseret i Valencia, Spanien.

Firmaet har specialiseret sig i design af kommunikations- og adgangskontroludstyr, både digitalt og analogt, og indtager en prominent position blandt førende mærker over hele verden.

Firmaet har udviklet sig på baggrund af de værdier, der indtil nu har gjort det til en succes: en familievirksomheds værdi og betydningen af specialisering.

Firmaets kunder er professionelle, som man har etableret varige forbindelser til baseret på gode købsvilkår, personlig teknisk assistance og service og et exceptionelt produkt.

FERMAX IS GOOD BUSINESS

PROJEKTER



Palm Jumeirah
Dubai-FAE



Eureka Tower
Melbourne-Australien



Soyak Olympiakent
Istanbul-Tyrkiet



Capital Group
Moskva-Rusland



ALTID TÆT PÅ KUNDERNE

FERMAX har i øjeblikket datterselskaber og repræsentationskontorer i UK, Frankrig, Kina, Indien, Dubai, Singapore, Polen, Rusland, Colombia, Vietnam, Bahrain og Slovakiet. Firmaets produkter sælges derudover i 65 andre lande.

VIRKSOMHEDSIDENTITET

MISSION

Design, produktion og kommercialisering af kommunikations-, sikkerheds- og komfortudstyr til bygninger. Udstyr, som samtidig med at det både er miljøvenligt og giver økonomisk og social værdi, tilfredstiller forventningerne hos medarbejdere, kunder, aktionærer og samfundet.

VÆRDIER

Kundefokus.
Forpligtelse til personlig udvikling.
Resultatorienteret ledelse.
International indstilling.

VISION

Brand image leder med hensyn til design, innovation, kvalitet og service. International førerposition. En stærk forretning med gode resultater. Et socialt ansvarligt firma.



ISO 14001



ISO 9001

FORRETNINGSKULTUR

Beslutsomhed med hensyn til fortsat at være det foretrukne firma og en af branchens førende virksomheder på verdensplan får firmaet til at stræbe efter at opnå maksimale kvalitetsstandarder både i produkter og processer.



Etihad Towers
Abu Dhabi-FAE



Helios Residence
Singapore



Millenium Tower
Wien-Östrig



Rue de la République
Marseille-Frankrig



SKYLINE er det nyeste design fra FERMAX.

SKYLINE er den eneste dørstation, der opfylder alle markedsbehov. Den integrerer videoporttelefoner, adgangskontrol og informationsdisplays i samme enhed.

Dens alsidighed og modulære design giver total kreativ frihed.

KOMBINERER

Den består af 28 forskellige dele: 8 rammer i forskellige størrelser, audio-video moduler, tastemoduler, digitale moduler, adgangskontrollæsere, informationsmoduler og andet tilbehør.

FORBEDRER

SKYLINE modulerne indeholder de mest avancerede teknologier og funktionaliteter, som f.eks. den nye informationsskærm eller fingerprintlæser.

Modulerne er indbyrdes kompatible.

De er "smart system" forbundet, hvilket letter reparation og rengøring samt senere indsættelse af mere avanceret udstyr eller nye moduler.

MODSTÅR

SKYLINE produktmaterialer – anodizeret aluminiumsprofil, taster og forstærkninger i forkromet zamak, polykarbonat i transparente dele, opbygget i rustfrit stål - vælges på grund af deres skønhed og maksimale modstandsdygtighed mod dårligt vejr.

SKYLINE DØRSTATION

PROJEKT

SKYLINE består af 8 rammer i forskellige størrelser, som modulerne let kan sættes ind i. Modulerne findes i 2 størrelser, kaldet V og W (W er dobbelt så stor som V).

Audio- og videomodulerne fås i FERMAX teknologierne VDS og BUS2. Når først teknologien er bestemt, kan rammer og moduler kombineres til den dørstation, man ønsker.

AUDIO- & VIDEOMODULER



Vídeo W



Audio W



Ramme 1V



Ramme 2V



Ramme 3V



Ramme 4V

SKYLINE RAMMER



Ramme 5V

Ramme 6V

Ramme 7V

Ramme 8V


TASTEMODULER 2 RÆKKER



8 tast. 204 W




4 tast. 202 V



2 tast. 201 V


TASTEMODULER 1 RÆKKE



4 tast. 104 W



2 tast. 102 V




1 tast 101 V

DIGITALE MODULER



Direct kode-modul W



Display W



Digitalt kode-modul W

INFOMODULER



Infomodul W



Infomodul V



Informations-skærm V

TILBEHØR




Blændmodul W



Blændmodul V

ADGANGSKONTROL



Fingerprint-læser W





Kodemodul W



Proxlæser V



Bluetoothlæser V



SKYLINE
INFINITE POSSIBILITIES



KOMBINATIONER

Kombinationen af rammer og moduler afhænger af antallet af lejligheder i bygningen og det nødvendige tilbehør.

Der er to modulstørrelser: V og W (W er dobbelt så stor som V).




V = 105,2x47,5



W = 105,2x95

Rammerne benævnes efter hvor mange V moduler, de kan indeholde.



SAMLING

Modul-ramme clipssystemet er meget enkelt og effektivt.

Modulerne passer perfekt ind i profilen.

Specielle tætninger forhindrer vand og snavs i at trænge ind.

Så snart dørstationen er samlet, forbindes de forskellige moduler med hinanden.

Det endelige resultat er en kompakt og robust enhed, nøjagtig som en ud-i-et dørstation (IP43 IK7).

Tastekontakterne og de digitale kodemoduler er vandtætte, hvilket sikrer deres funktion og driftsikkerhed.

Laboratorieforsøg dokumenterer, at de kan modstå 100.000 tryk på 48 timer.

SKYLINE DØRSTATION

TEKNISKE DETALJER

VDS VIDEO DØRSTATION MED TASTER

Zamak-sprøjtestøbt profiloverdel.

Plastprop med logo. Skjult bolt fastgør dørstationen til indmuringsdåsen.

Kompakt audio- og videomodul.
Frontmodul i aluminium og indvendigt skelet i rustfrit stål.

Buet-konveks profil i ekstruderet aluminium. Anodiseret finish.

Zamak ringetaster med forkromet finish.

Polykarbonatafdækkede navneskilte. Adgang til skilte forfra. Vejrbestandige skilte.


Skjult bolt fastgør dørstationen til indmuringsdåsen.

Kraftig og højtydende 2W forstærker. Elliptisk højttaler.

CCD farvekamera og optik på 3,7 mm. LEDs til natbelysning.

Lavforbrugende LEDs til permanent oplysning af navneskilte.

Højfølsom elektretmikrofon.



BAGSIDEN

SMD-monteret print.

Stemmesynthesizer er standard (32 sprog). "Døren er åben - husk at lukke den igen".

Volumenkontrol fra monitor, dørstation og synthesizer-meddelelse.

Pan&tilt kamera justering ±10°.

Taster med vandtætte kontakter.

Kan modstå 100.000 tryk på 48 timer.


Hængsler til indmuringsdåse.

VDS forbindelser:

+,- Strømforsyning 18 Vdc.
L Data.
V,M Video.
NC, NO, C Potentialfri relækontakt.
-, BS Døråbnertast.

Testconnector:
audio-, video- og monitorprogrammering.

Smart forbindelse mellem modulerne.
Udvidelsesmoduler er ikke nødvendige.



RAMMER

F07341	SKYLINE RAMME 1V - S1	130x128
F07332	SKYLINE RAMME 2V - S2	130x151
F07333	SKYLINE RAMME 3V - S4	130x199
F07334	SKYLINE RAMME 4V - S5	130x246
F07335	SKYLINE RAMME 5V - S6	130x294
F07336	SKYLINE RAMME 6V - S7	130x341
F07337	SKYLINE RAMME 7V - S8	130x389
F07338	SKYLINE RAMME 8V - S9	130x436,5



TO ELLER FLERE DØRSTATIONER

F08829 BOLTESÆT

Til kombination af to eller flere rammer. Det er nødvendigt med et sæt for hver ekstra indmuringsdåse.

F02541 BUS2/VDS FORBINDESESKABEL

Nødvendig til forbindelse af tastemodulerne mellem rammerne, når der er mere end en ramme.



SKYLINE RAMME TILBEHØR

INDMURINGSDÅSE

Fremstillet af aluminium og zamak, med hængsler til indmuringsdåsen.

Indmuringsdybde: 55 mm.

FREMBYGNINGSBOKS

Til steder, hvor der ikke kan laves hul i muren.

Dybde: 33 mm

REGNTAG

Til beskyttelse af dørstationen, hvis den er placeret, så den udsættes for ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv.


MODULÆRE DEKORRAMMER

Anvendes ved udskiftning til at dække hullet, hvor den gamle dørstation har siddet. Er også et æstetisk element. Modulær samling. Der er en model pr. serie. For at sammensætte rammer til dobbelte eller tredobbelte dørstationer vælges basisrammen fra den relevante serie og det tilsvarende udvidelseskit.



VINKELMONTERINGSBOKS

Nødvendig når dørstationen skal opsættes et vanskeligt tilgængeligt sted, f.eks. bag en port.



Mål: bredde x højde x dybde (mm)

SKYLINE DØRSTATION

	INDMURINGSDÅSE	FREMBYGN.BOKS	REGNTAG	MODULÆR DEKORAMME	VINKELSUPPLERING
S1 (1V)	F08851 115x114x45	F07061 130x128x33	F08400 ENKELT 135x130	F09191 ENKELT 211x210	F08378 ENKELT
	F08843 MINIBOKS 5 ENHEDER	F07051 MINIBOKS 5 ENHEDER	F08408 DOBBELT 265x130 F08416 3-DOBBELT 395x130	F09191 + F09200 DOBBELT 341x210 F09191 + F09201 3-DOBBELT 471x210	F08389 DOBBELT F08489 3-DOBBELT
S2 (2V)	F08852 115x138x45	F07062 130x151x33	F08401 ENKELT 135x155	F09192 ENKELT 211x234	F08379 ENKELT
	F08844 MINIBOKS 5 ENHEDER	F07052 MINIBOKS 5 ENHEDER	F08409 DOBBELT 265x155 F08417 3-DOBBELT 395x155	F09192 + F09200 DOBBELT 341x234 F09192 + F09201 3-DOBBELT 471x234	F08390 DOBBELT F08490 3-DOBBELT
S4 (3V)	F08854 115x185x45	F07064 130x199x33	F08403 ENKELT 135x203	F09194 ENKELT 211x281	F08381 ENKELT
	F08846 MINIBOKS 5 ENHEDER	F07054 MINIBOKS 5 ENHEDER	F08411 DOBBELT 265x203 F08419 3-DOBBELT 395x203	F09194 + F09200 DOBBELT 341x281 F09194 + F09201 3-DOBBELT 471x281	F08392 DOBBELT F08492 3-DOBBELT
S5 (4V)	F08855 115x233x45	F07065 130x246x33	F08404 ENKELT 135x250	F09195 ENKELT 211x329	F08382 ENKELT
	F08847 MINIBOKS 5 ENHEDER	F07055 MINIBOKS 5 ENHEDER	F08412 DOBBELT 265x250 F08420 3-DOBBELT 395x250	F09195 + F09200 DOBBELT 341x329 F09195 + F09201 3-DOBBELT 471x329	F08393 DOBBELT F08493 3-DOBBELT
S6 (5V)	F08856 115x280x45	F07066 130x294x33	F08405 ENKELT 135x300	F09196 ENKELT 211x376	F08383 ENKELT
	F08848 MINIBOX 5 ENHEDER	F07056 MINIBOX 5 ENHEDER	F08413 DOBBELT 265x300 F08421 3-DOBBELT 395x300	F09196 + F09200 DOBBELT 341x376 F09196 + F09201 3-DOBBELT 471x376	F08394 DOBBELT F08494 3-DOBBELT
S7 (6V)	F08857 115x328x45	F07067 130x341x33	F08406 ENKELT 135x345	F09197 ENKELT 211x424	F08384 ENKELT
	F08849 MINIBOX 5 ENHEDER	F07057 MINIBOX 5 ENHEDER	F08414 DOBBELT 265x345 F08422 3-DOBBELT 395x345	F09197 + F09200 DOBBELT 341x424 F09197 + F09201 3-DOBBELT 471x424	F08395 DOBBELT F08495 3-DOBBELT
S8 (7V)	F08858 115x375x45	F07068 130x389x33	F08407 ENKELT 135x393	F09198 ENKELT 211x471	F08385 ENKELT
	F08850 MINIBOX 5 ENHEDER	F07058 MINIBOX 5 ENHEDER	F08415 DOBBELT 265x393 F08423 3-DOBBELT 395x393	F09198 + F09200 DOBBELT 341x471 F09198 + F09201 3-DOBBELT 471x471	F08396 DOBBELT F08496 3-DOBBELT
S9 (8V)	F08982 115x420,5x45	F07069 130x436,5x33	F08480 ENKELT 135x440,5	F09199 ENKELT 211x519	F08386 ENKELT
	F08986 MINIBOX 5 ENHEDER	F07059 MINIBOX 5 ENHEDER	F08483 DOBBELT 265x440,5 F08486 3-DOBBELT 395x440,5	F09199 + F09200 DOBBELT 341x519 F09199 + F09201 3-DOBBELT 471x519	F08397 DOBBELT F08497 3-DOBBELT

Mål: bredde x højde x dybde (mm)

MODULER

HØJTTALER OG FARVEKAMERA

F07421 FARVEVIDEO HØJTTALERMODUL VDS - W

F07433 FARVEVIDEO HØJTTALERMODUL BUS2 - W



Farvevideomodul W

F07415 HØJTTALERMODUL W VDS

F07430 HØJTTALERMODUL W BUS2




Audiomodul W

TASTEMODULER

TASTEMODULER 2 RÆKKER

F07371 8 TASTER 2X4 VDS/BUS2 - 204 W




8 taster 204 W

F07372 4 TASTER 2X2 VDS/BUS2 - 202 V



4 taster 202 V


F07376 2 TASTER 2X1 VDS/BUS2 - 201 V



2 taster 201 V


TASTEMODULER 1 RÆKKE

F07367 4 TASTER 1X4 VDS/BUS2 - 104 W




4 taster 104 W

F07368 2 TASTER 1X2 VDS/BUS2 - 102 V



2 taster 102 V

F07375 1 TAST 1X1 VDS/BUS2 - 101 V




1 tast 101 V

SKYLINE DØRSTATION

DIGITALE MODULER

Displaymodulerne gør det muligt at søge i listen over beboerne og deres tildelte dørkoder (telefonbogstype). Det viser kommunikationsstatus. Med tasterne $\triangleleft\triangleright$ kan der bladres i menuen. Tryk på Δ for at ringe til lejligheden efter indtastning af dørnummeret på tastaturet.

F07449 DIGITALT DISPLAY VDS/BUS2 - W



F07449

Med keypadmodulet kan der ringes til lejlighederne ved at indtaste den tildelte dørkode. Det fungerer også som adgangskontrolsystem, idet det aktiverer dørlåsen, når en bestemt kode indtastes (afhængig af teknologien).

F07447 DIGITAL KEYPAD VDS/BUS2/MDS - W

F07439 DIRECT KEYPAD VDS/BUS2 - W



F07447



F07439

INFOMODULER OG TILBEHØR

F07448 INFOSKÆRM - V

Viser adgangsprocessen ved hjælp af oplyste pictogrammer: opkald, tale, dør åben eller optaget.

Letter brugen for hørehandicappede.




F07448


F07445 INFOMODUL STOR - W

F07444 INFOMODUL LILLE - V

Infomodul med lys kan bruges til at vise husnummer og adresse eller som navneliste til digitale dørstationer.



F07445




F07444

F07443 BLÆNDMODUL STOR - W

F07442 BLÆNDMODUL LILLE - V

Fremstillet i samme materiale som aluminiumsdørstationerne. Dækker åbninger i dørstationen, hvor der senere skal installeres andre moduler.



F07443



F07442

ADGANGSKONTROLMODULER**F07438 MEMOKEY - W**

Baggrundsbelyst tastatur med signal LEDs. Aktiverer dørlåsen, når der indtastes en kode på op til 6 cifre. 100 forskellige koder, som kan aktivere 1 eller 2 relæer. Strømforsyning 12V ac/dc.



F07438

F07453 KONTROL DIGITALT KEYPAD - W

Til centraliserede systemer med MDS centralenhed F02405 eller centralenhed CAC F04410.

Følgende SKYLINE adgangskontrolmoduler kan køre i stand-alone eller centraliseret tilstand (MDS centralenhed F02405 eller centralenhed CAC F04410).

F06989 FINGERPRINTLÆSER - W

Indendørs/udendørs. Maximumkapacitet 950 brugere. Med indbygget DISPLAY og signal LEDs: viser brugernummer og korrekt læseindikator, fejlagtig læseindikator, setup menu og brugeradgangsannulleringer etc.

Inkluderer en infrarød fjernbetjening.

Strømforsyning 12V ac/dc.



F06989

F07440 PROXLÆSER - V

Døren åbnes, når der vises et proxkort. Kun autoriserede kort kan aktivere enheden. Fysisk kontakt ikke nødvendig. Systemet klarer op til 400 kort i stand-alone tilstand.



F07440

F23361 PROXKORT UDEN MAGNETSTRIBE**F02336 PROXKORT MED MAGNETSTRIBE****F44501 NØGLERINGSBRIK**

F23361



F44501

F07441 BLUETOOTH LÆSER - V

Fjernaktivører den elektriske dørlås ved hjælp af en mobiltelefon med indbygget bluetooth trådløs forbindelsesteknologi.

Kan lagre op til 40 autorisede telefoner i stand-alone tilstand.

Døren åbner automatisk, når en mobiltelefon med bluetooth er i nærheden og en korrekt PIN-kode er tastet.

Strømforsyning 12V ac/dc.



F07441



Loft farvemonitor

Loft monitor er fremstillet af slagfast ABS plast. Med tekstureret finish for nem rengøring og UV beskyttelse. Den har mange fastgørelsespunkter til vægmontering samt spiralsnor med telefonstikforbindelser.

En magnet placeret i røret sikrer, at det hænger sikkert.

FUNKTION

Når der modtages et opkald, kommer billedeet automatisk frem på skærmen. Når røret tages af, kan der tales med gæsten. Tryk på tasten (■) for at åbne døren. Billedet slukker efter få sekunder, eller når røret hænges på.



MÅL/INSTALLATION


Monitor: 203x220x60

Frembygget.

Mål: bredde x højde x dybde (mm)

KARAKTERISTIKA

- 3,5" farveskærm.
- (■) Døråbnertast.
- (CAM) Autostart af kamera.
- (F1-F2): Tast til aktivering af ekstrafunktioner: tænde trappelys, åbne dør nr. 2 etc.
- Dørklokke, tilslutning til ringetryk ved entredør (VDS & BUS2).
- To valgfri opkaldstoner.
- Opkaldsvolumenkontrol: høj, medium, afbrudt.
- Lysstyrke-, kontrast- og farvekontrol.



TILBEHØR (valgfri)

Bordkonsol.

Dekoramme: 250x240 (F03386).



F03441 Loft telefonrør med teleslynge.

Tilpasset til hørehandicappede.

LOFT MEMORY MONITOR

Loft memory farvemonitor

Loft memory farvemodellen har automatisk optagelse af billeder, når der modtages et kald.


FUNKTION

Når et opkald modtages, kommer billedet frem på skærmen. Monitoren gemmer et billede af gæsten i hukommelsen med dato og klokkeslæt.

Når røret løftes, kan der tales med gæsten. Tryk på (RØ) tasten for at åbne døren.

Billedet forsvinder efter få sekunder, eller når samtelekanalen lukkes ved at trykke på (Ø).

Det er muligt at se de gemte billeder (▷), slette og optage dem manuelt (REC), når der er et billede på skærmen.



KARAKTERISTIKA

Standardmodel:

- FARVE TFT skærm.
- (RØ) Døråbnertast.
- (Ø) Autostart af kamera (VDS).
- Dørklokke, tilslutning til ringetryk ved entredør (VDS).
- Valgfri opkaldstoner. Inkluderer poyfonisk opkaldsmulighed (ding-dong type).
- Opkaldsvolumenkontrol: høj, medium, afbrudt.
- OSD skærmmenu til justering af lys, kontrast, farve dato og tidspunkt.

OPTAGELSE OG LAGRING AF BILLEDER

- Kapacitet: 128 Billeder. Inkluderer: dato, tidspunkt og antal optagede billeder.
- Automatisk billedoptagelse når der modtages et opkald fra dørstationen.
- PLAY (▷) tast. Mulighed for at se de gemte billeder.
- (REC) tast. Manuel billedoptagelse.


Loft kompakt farvemonitor

Loft kompakt monitoren er den kompakte model fra Loft serien. Den er fremstillet af slagfast ABS plast. Med tekstureret finish for nem rengøring og UV beskyttelse. Den har mange fastgørelsespunkter til vægmontering

FUNKTION

Tryk på („“) for aktivere kommunikation mellem monitoren og dørstation i fuld duplextilstand. Tryk på („“) for at åbne døren.

Billedet forsvinder efter få sekunder, eller når samtalekanalen lukkes ved at trykke på („“).




MÅL/INSTALLATION

Farvemonitor: 133x240x37

Frembygget.

KARAKTERISTIKA

- Farve TFT skærm.
- („“) Kommunikation fuld duplex.
- („“) Døråbnertast.
- („“) Autostart af kamera.
- (F1-F2): (F1-F2): Tast til aktivering af ekstra-funktioner: tændte trappelys, åbne dør nr. 2, etc.
- Dørklokke, tilslutning til ringetryk ved entredør (VDS & BUS2).
- 2 valgfri opkaldstoner.
- Lysstyrke-, kontrast- og farvekontrol.



INDMURET INSTALLATION (valgfri)

F03746 Indmuringsdåse

F03744 Dekoramme

Mål: bredde x højde x dybde (mm)



ILOFT MONITOR

iLoft farvemonitor

Håndfri farvevideomonitor. Kompakt og ekstra tynd. Den udmærker sig ved sin transparente polykarbonatplade, en audioudgang, multifunktions-taster og en TFT skærm i topkvalitet og super klarhed. Indmuret installation.

FUNKTION


Når et opkald modtages, kommer billedet automatiskt frem på skærmen. For at kommunikere med dørstation skal der trykkes på (✉), og håndfrei samtale er mulig.



MÅL/INSTALLATION

Monitor: 131x197x60
Indmuringsdåse: 108x158x45
Indmuret

Mål: bredde x højde x dybde (mm)



Sølv



Sort



Guld

KARAKTERISTIKA


- Farve TFT skærm.
- (✉) Aktiver/deaktiver kommunikation med dørstationen.
- (☛) Døråbnertast.
- (☛) Autostart af kamera.
- Dørklokke, tilslutning til ringetryk ved entredør (VDS & BUS2).
- (F1-F2): Tast til aktivering af ekstrafunktioner: tændte trappelys, åbne dør nr. 2 etc.
- (▲ MENU ▼) Digital menu til justering/regulering af interne parametre.
 - Opkaldsvolumenkontrol: høj, medium og afbrudt.
 - Valg af ringtone.
 - Lysstyrke-, kontrast- og farvekontrol.

TILBEHØR (valgfri)

F05631 Dekoramme fremstillet af facetslebet krystal. 189x256x6

Fronter:

- F05634 Sort
- F05633 Sølv
- F05635 Guld





iLoft duplex vægapparat


iLoft duplex vægapparatet er et kompakt og ekstra slankt duplex vægapparat. Det er fremstillet i ABS plast finish og med spejlblank polering for nem rengøring.

Håndfri samtale med dørstationen.

Når et opkald modtages, trykkes på knappen («») for at etablere håndfri samtale med dørstationen. Samtalen ophører automatisk efter 90 sek., eller når der igen trykkes på knappen («»).



F05600 VDS iLoft duplex vægapparat



Volumenkontrolknap



Blå LED



Grøn LED



Rød LED

MÅL/INSTALLATION

Vægapparat: 146,5x90x20
Frembygget

Mål: bredde x højde x dybde (mm)

Loft telefon



Loft telefonen er fremstillet af slagfast ABS plast. Med tekstureret finish for nem rengøring og UV beskyttelse. Den har mange fastgørelsespunkter til vægmontering samt spiralsnor med telefonstikforbindelser.

En magnet placeret i røret sikrer, at det hænger sikkert.

FUNKTION

Når et opkald modtages, kan der tales med gæsten ved dørstationen.



Tryk på knappen (F0) for at åbne døren.



KARAKTERISTIKA

Extra versionen inkluderer følgende detaljer:

- (F0) Døråbnertast.
- (F1-F2): Tast til aktivering af ekstrafunktioner: tændende trappelys, åbne nør nr. 2 etc.
- 2 valgfri opkaldstoner.
- Volumenkontrol: høj, medium, afbrudt.



TILBEHØR (valgfri)

F03380 Dekoramme 200x240.



F03441 Loft telefonrør med teleslynge.
Tilpasset til hørehandicappede.

F03749 Bordkonsol.

MÅL

Telefon: 85x220x40

Mål: bredde x højde x dybde (mm)

FORSYNINGER / DØROMSKIFTER

Forsyningerne har et sæt dækplader til beskyttelse af terminalerne, hvis de ikke installeres i DIN-skinne.

F04830 FORSYNING 18Vdc/3,5A

Til forsyning af systemet. Der kræves 1 forsyning for hver 40 monitorer eller 80 telefoner. DIN6 format.



F04830




F04812

F04812 FORSYNING 18Vdc/1,5A

Nødvendig til ekstra monitorer i hjemmet. Der kræves 1 forsyning for hver 2 ekstra monitorer i lejligheden. DIN6 format.



F04800



F01021


F04800 FORSYNING 12Vac/1,5A

Til forsyning af dørås (Vac). DIN4 format.

F01021

F01021 NØDFORSYNINGSADAPTOR 18Vdc

Anvendes ved strømafbrydelse. Kræver 2 blybatterier 12V/2,2A (F02070).




F01021

F02070 BLYBATTERI 12V/2,2A.

F02450 VDS DØROMSKIFTER

Nødvendig i installationer med 2 VDS videodørstationer.



F02450

KOMBINATION MED ANDRE SYSTEMER

F02409 VDS/MDS DEKODER

Nødvendig i lejlighedskomplekser hvor et VDS system er kombineret i lejlighedsblokke inde (L.I.) i komplekserne med et MDS system ved hovedgangene (H.I.). Der kræves en dekoder for hver lejlighedsblok. Hvis det er en videoinstallation, kræves der 1 videofordeler (F02448) og/eller en døromskifter (se tabellen).


	L.I. audio VDS	L.I. video VDS
H.I. audio MDS	F02409 VDS dekoder	F02409 VDS dekoder
H.I. video MDS	F02409 VDS dekoder F02448 videofordeler	F02409 VDS dekoder F02448 videofordeler F02450 døromskifter

SLUTBLIK

A/C ellås (Vac). Der kræves en forsyning F04800 (12Vac/1,5A) eller en Vac slutblikaktivator (F03264).

F03071 SLUTBLIK 450N-S

Kort stolpe. 12Vac.



F03070 SLUTBLIK 450N-412-S

Kort stolpe. 12Vdc.

Mål: bredde x højde x dybde (mm)

VDS OG BUS2 SYSTEM

MONITORER & TELEFONER

Alle modeller har døråbnertast. De skal programmeres med nummeret på den lejlighed, de er installeret i.

LOFT MONITOR

F03305 VDS LOFT FARVEMONITOR


F03299 VDS LOFT MEMORY FARVEMONITOR

F03314 VDS LOFT MONITORFORBINDELSE

F03325 VDS LOFT BORDKONSOL

F03384 VDS LOFT KONNEKTOR MED RAMME

F03441 LOFT TELEFONRØR MED
TELESLYNGE



F03305
F03235

F03384
F03382
Ramme +
konnektor



F03325
F03308

F03235 BUS2 LOFT FARVEMONITOR

F03221 BUS2 LOFT MONITORFORBINDELSE

F03308 BUS2 BORDKONSOL

F03382 BUS2 KONNEKTOR MED RAMME

LOFT KOMPAKT MONITOR

F03753 VDS LOFT KOMPAKT FARVEMONITOR

F03742 VDS LOFT KOMPAKT MONITORFORBINDELSE




F03753

Indbygningsmulighed farvemonitor (F03753)

F03758 VDS LOFT DUPLEX MONITOR-
FORBINDELSE



F03746 INDMURINGSDÅSE

F03744 DEKORAMME



iLOFT MONITOR


F05620	VDS iLOFT FARVEMONITOR	
F05630	iLOFT INDMURINGSDÅSE	108x158x45
F05631	KRYSTAL DEKORAMME	256x189
F05612	BUS2 iLOFT FARVEMONITOR	
F05633	iLOFT FRONT SØLV	
F05634	iLOFT FRONT SORT	
F05635	iLOFT FRONT GULD	

F05620
F05612

F05631

iLOFT TELEFON

F05600	VDS iLOFT DUPLEX VÆGAPPARAT
F05601	VDS iLOFT DUPLEX VÆGAPPARAT EKSTRA (kommer i 2012)



F05600

VIDEOFORDELERE

Det anbefales at udføre alle videosignalfordelinger ved hjælp af fordelere.

F02448	VDS 2-VEJS VIDEOFORDELER
F02449	VDS 4-VEJS VIDEOFORDELER
F03260	VDS 2-VEJS MINI-VIDEOFORDELER
F03262	VDS 4-VEJS MINI-VIDEOFORDELER




F02448




F03260

Kompakt fordele (44x44x16) designet til at passe i 50 mm standard tilslutningsdåser. Anbefales til installationer uden koaxkabel.

F03240	BUS2 2-VEJS VIDEOFORDELER
F03241	BUS2 4-VEJS VIDEOFORDELER



F03240



F03241



F03250

LOFT TELEFON

F03390	VDS LOFT TELEFON	
F03391	VDS LOFT EXTRA TELEFON	
F03380	DEKORAMME	200x240
F03441	LOFT TELEFONRØR MED TELESLYNGE	
F03749	BORDKONSOL	
F03396	BUS2 LOFT TELEFON	
F03297	BUS2 LOFT EXTRA TELEFON	

Loft
telefonLoft ekstra
telefon

Dekoramme



Mål: bredde x højde x dybde (mm)

VDS DIAGRAMMER

VDS VIDEO 1 ADGANG MED SKYLINE DØRSTATION. INSTALLATION: 5 LEDERE / UTP CAT 5


- (P) Skyline dørstation
- (F) Slutblik 12V dc F03070
- (A) Forsyning 18V dc F04830
- (D) 2-vejs videofordeler F03260
- (M) Loft farvemonitor F03305 + VDS monitorforbindelse F03314

For at undgå problemer i VDS-systemet SKAL der indsættes en modstand mellem klemme + og L i den sidste telefon/monitor Varenr. F98783



BUS2 VIDEO 1 ADGANG MED SKYLINE DØRSTATION

- P Skyline dørstation
 - F Slutblik 12V dc F03070
 - A Forsyning 24V dc F04840
 - R Adaptermodul til strømforsyning F03243
 - D 2-vejs videofordeler F03240
 - D 4-vejs videofordeler F03241
 - M Loft farvemonitor F03235 + monitorforbindelse F03221



VDS TILBEHØR


FUNKTION	BRUG	NØDVENDIGT Udstyr
	Åbne dør nr. 2 Hvis en anden dør end den ved dørstationen skal åbnes fra telefonen eller monitoren (f.eks. en bagdør eller en 2. sikkerhedsdør).	<ul style="list-style-type: none"> • Relæ (F02013). • Ekstra tast på telefon eller monitor. • Forsyning (F04800). • Slutblik mod.450A-S (F03069).
	Tænde trappelys Til at aktivere trappelys-timeren fra telefonen eller monitoren.	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstra tast på telefon eller monitor*. • Relæ (F02013).
	Aktiver en klokke eller ekstra lys, når et opkald modtages Til steder med kraftig omgivende støj eller til personer med hørehandicap.	<ul style="list-style-type: none"> • Relæ for klokke/blitz (F02438).
	Aktiver en klokke, lys eller dør for et bestemt tidsrum Til at aktivere en enhed automatisk, når et kald modtages, eller manuelt ved hjælp af en ekstra tast	<ul style="list-style-type: none"> • Timer (F29001). • Ekstra tast på telefon eller monitor hvis aktivering sker manuelt*.
	Høre opkaldet et andet sted end der, hvor telefonen er placeret Når opkaldet skal kunne høres i andre rum i lejligheden eller virksomheden.	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstra klokke (F02040) til elektronisk opkald.
	Billede fra kamera nr. 2 Når der skal vises billeder fra et andet sted end dørstationen, f.eks. fra bagsiden af huset.	<ul style="list-style-type: none"> • VDS døromskifter (F02450) og kamerakit til VDS system. Mulighed for udvidelse op til 8 kameraer med kameramoskifteren F02472. • 2 ekstra taster på monitoren.
	ANDRE MULIGHEDER Udløse 2 ellåse samtidig Når der er en sikkerhedsdør foran hoveddøren og begge skal kunne åbnes samtidigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Relæ (F02013). • Forsyning (F04800). • Slutblik (F03069).
	Døråbning ved hjælp af et ud-tryk Hvis døren skal åbnes fra et andet sted end der, hvor telefonen er placeret. Til at åbne en dør eller en sikkerhedsdør uden indvendigt dørhåndtag.	<ul style="list-style-type: none"> • Kræver ikke specielt udstyr. Ud-trykket forbindes til 2 klemmer i højttaleren i dørstationen.

*Det er nødvendigt at tilføje en leder i hele installationen for hver ekstra funktion.

EKSTRA FUNKTIONER

F02013 EKSTRA FUNKTIONSRELÆ


Til fjernaktivering af elektrisk udstyr ved at bruge en ekstra tast på telefonen eller monitoren: tænde trappelys, åbne garageporten, åbne dør nr. 2 etc.



F02013

F29001 TIMER/DOKTORRELÆ

Til aktivering af et apparat i et givet tidsrum (kan programmeres fra 0 til 6 min. eller 0 til 60 sek.). Aktivering kan ske automatisk, når et opkald modtages eller ved hjælp af en speciel tast på telefonen eller monitoren.




F029001

VIDEO TILBEHØR

F04110 VIDEFORSTÆRKER

Forstærker videosignalet fra koaxen i installationer med kabel-længder på mere end 200 m.




F04110

Porttelefonanlæg med video kan udvides med et ekstra kamera, som kan kaldes og vise billeder i lejlighedens monitor (kan udvides op til 8 kameraer).

F02450 VDS DØROMSKIFTER

Nødvendig i VDS video systemer, når der skal udvides med et ekstra kamera.



F02450

F02472 KAMERAOMSKIFTER 8

Kan kontrollere op til 8 ekstra kameraer fra monitoren (F1 og F2 taster).

F02472

FERMAX

<FREUND>

FREUND ELEKTRONIK A/S

Fuglebakken 119 - 5210 Odense NV - Tlf. +45 66 16 24 14 - Fax +45 66 16 29 44 - freund@freund.dk - www.freund.dk